

CheckRig
professional

Mode d'emploi



Ce mode d'emploi couvre les modèles suivants :

PBH1, PBH2, PBH3, PBH4, PBH6, PBH7, PBH8, PBH9, PBH10 et PBH11

The logo consists of a horizontal grey bar with arrowheads at both ends. The word "CheckRig" is written in a stylized, italicized font across the right side of the bar.**Index****Page**

1.0 Présentation du CheckRig Pro et portée opérationnelle	3
2.0 Stockage, sortie et inspection	4
3.0 Enfilage	5
4.0 Qualité, législation et exclusions	6
5.0 Ancrage, sauvetage, compatibilité et avertissements	7
6.0 Fiche d'enregistrement	8

Section 1.0

Présentation du CheckRig et portée opérationnelle

Harnais de corps CheckRig Pro


La gamme de harnais CheckRig a été conçue pour votre sécurité.

Ces 10 harnais modulaires vont offrir une protection complète, quelle que soit votre cas.

Tous les harnais CheckRig sont conçus pour soutenir le corps et répartir les forces afin d'éviter toute blessure grave et de permettre à l'employé de rester à un emplacement sûr jusqu'à ce qu'il puisse être sauvé à la suite d'une chute.

Les points antichute certifiés sont clairement identifiés par un A. L'anneau "D" arrière doit toujours être votre principal point d'ancrage, bien que la connexion "D" avant soit autorisée pour une utilisation anti-chute. Ce dispositif sert essentiellement à se maintenir au travail et à établir des connexions rapprochées pour, par exemple, monter des échelles et effectuer un sauvetage. Les "D" latéraux servent uniquement à se maintenir au travail et ne s'utilisent pas pour arrêter une chute. En cas de doute, vous pouvez obtenir des éclaircissements sur l'application en consultant l'assistance technique de Checkmate.

Ce harnais doit uniquement s'utiliser en association avec un dispositif d'absorption d'énergie ou de limitation des charges. Force d'impact maxi : 6 kN. Masse maxi tout compris : 150 kg Résistance recommandée de l'ancrage : 15 kN En ce qui concerne les consignes d'utilisation du gilet de sauvetage, vous devez soigneusement lire la brochure remise par le fabricant pour obtenir des informations supplémentaires.



"D" ARRIERE

BANDOULIERES

SANGLE DE POITRINE

"D" AVANT

REGLAGE AVANT

CEINTURE DE TOUR DE TAILLE

BOUCLE DE VERROUILLAGE

D LATERAL DE MISE EN POSITION POUR TRAVAILLER

DISPOSITIF DE REGLAGE DES JAMBES

BOUCLES DE JAMBES

Section 2.0

Stockage, sortie et inspection

Stockage

Le stockage en un lieu central protégé permet de garantir la qualité des inspections lors de la sortie et lors du retour.

Il faut conserver ce harnais en un lieu propre et sec afin de le protéger contre toute attaque par des agents chimiques, des objets pointus, la chaleur et les rayons directs du soleil. Il faut toujours le stocker avec son mode d'emploi et sa fiche d'enregistrement.

Après chaque utilisation, vous devez le rapporter au magasin de stockage. Il ne faut jamais laisser un harnais au milieu d'un chantier.

Sortie

Il faut procéder à un examen visuel de cet ensemble et de tout équipement connexe. Cet examen doit être confié à une personne compétente et avoir lieu dès l'arrivée sur le chantier puis avant et après chaque utilisation. Une fiche d'enregistrement est imprimée à la dernière page de ce manuel et il faut la mettre à jour après chaque inspection courante. Respectez à la lettre les dispositions présentées à la section intitulée "Inspection".

Chaque personne doit recevoir son propre harnais qu'elle conservera tout au long de la journée de travail. Elle devra alors inspecter son harnais et en prendre soin lors de l'utilisation. Il faut immédiatement signaler au chef de chantier tout problème ou toute anomalie et avant toute utilisation.

Le chef de chantier doit s'assurer que cet équipement est correctement employé et que son utilisateur est au courant des dispositions en matière de sécurité opérationnelle et d'inspection. En outre, le chef de chantier doit s'assurer qu'il y a des points accessibles d'ancrage dans le cadre des activités opérationnelles pour s'y attacher de manière sûre.

Inspection

Il ne faut jamais modifier cet ensemble ou chercher à en effectuer l'entretien. Il faut renvoyer ce ou ces dispositifs au constructeur ou à son représentant agréé qui effectuera alors toutes les interventions d'entretien.

Sanglage – Assurez-vous que le sanglage est exempt d'entailles, d'usure par frottement, de traces d'usure et déchirures. Il faut prêter une attention toute particulière au sanglage sous chaque boucle pour s'assurer qu'il n'y a pas de frottements ou de détérioration générale.

Vérifiez que le tissage du sanglage est régulier et ne présente aucun indice de déformation ou "d'étranglements" provoqués par des charges.

Boucles – Vérifiez qu'elles sont intactes et ne sont pas déformées. Le revêtement doit être propre et ne présenter aucun signe de corrosion.

Coutures – Vérifiez l'absence de fils desserrés ou endommagés ou de points irréguliers.

Si un élément, quel qu'il soit, vous inquiète, retirez immédiatement du service ce dispositif, placez une marque sur le harnais pour indiquer qu'il n'est pas en état de marche et rapportez-le au chef de chantier.

Risques environnementaux

Ce produit est entièrement en polyester et peut donc subir une usure normale, une usure par frottement, des entailles, une fusion et une attaque par agents chimiques. Il faut toujours inspecter le sanglage sur toute sa longueur avant et après chaque utilisation.

Dans les environnements où sont présents des acides, alcalis, mélanges phénoliques ou de la chaleur, il faut faire très attention lors de la vérification de l'intégrité du sanglage.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyez périodiquement cet équipement en faisant appel à un détergent doux et à de l'eau. Laissez-le ensuite sécher naturellement. Il est plus facile d'inspecter un harnais propre et ces soins vont en outre prolonger la durée de vie de ce produit.

Section 3.0

Enfilage

Desserrez les boucles des jambes et de la poitrine.

Tenez le harnais par le "D" dorsal pour vérifier que le sanglage n'est pas emmêlé.

Enfilez le harnais comme un gilet.



Serrez la boucle de la sangle de poitrine.

Tirez sur les sangles et la boucle des jambes pour former une boucle autour de chaque jambe. Les sangles NE DOIVENT PAS être tordues ou se croiser.

Ajustez tout le sanglage afin que le harnais soit confortable et ne gêne pas vos mouvements ou ne vous pince pas.

Ajustez le D dorsal pour l'amener entre les omoplates tout en le maintenant à portée de main. Un D dorsal arrière trop haut ou trop bas va forcer votre corps à prendre une position inconfortable lors d'un arrêt de chute.

En ce qui concerne le harnais du gilet de sauvetage, consultez les consignes supplémentaires fournies.



Section 4.0**Qualité, législation et exclusions****4.1 Qualité**

Tous les produits Checkmate sont fabriqués en conformité avec la norme ISO 900:2000 et en respectant les normes de qualité les meilleures. La portée opérationnelle couverte par cette certification permet à Checkmate de concevoir, fabriquer et tester des équipements de protection individuelle (EPI).

Des machines d'essai de traction horizontale, des groupes d'essai d'usure par frottement et un bâti d'essai de chute dynamique ne sont que quelques-unes des installations d'essai qui ont pour but de garantir les limites en matière de sécurité de notre gamme de produits.

L'installation de tous les systèmes Checkmate doit être confiée au personnel de Checkmate ou à un installateur agréé.

Une formation stricte est assurée et nous recommandons le passage d'un examen par écrit avant que les installateurs ne puissent recevoir une certification complète. (Examen de type de la CE en conformité avec la Directive 89/686/CEE par SGS UK Ltd, Unit 202b, Worle Parkway, Weston Super-Mare, Somerset BS22 6WA

4.2 Législation et normes

La gamme de harnais CheckRig a été conçue pour respecter les dispositions des normes EN361:2002 et EN358:1999 et de la norme AS/NZS 1891.1. Pour obtenir des éclaircissements sur des sujets concernant la certification, veuillez consulter Checkmate ou SGS. Le PBH7 ne prétend pas être conforme à la norme EN471 et, de ce fait, n'est pas un vêtement haute visibilité.

4.3 Exclusions

Checkmate a des polices d'assurances qui prennent en charge la responsabilité globale de ce produit pour garantir votre sécurité.

Néanmoins, Checkmate NE SAURAIT être tenu responsable dans les cas suivants :

- a) Les utilisateurs qui sortent de la portée présentée dans des manuels écrits, quels qu'ils soient, en ce qui concerne la formation.
- b) Tous les systèmes qui N'ONT PAS été inspectés en conformité avec la législation en vigueur.
- c) Les opérateurs qui ne se servent pas de dispositifs de limitation des charges.
- d) Les harnais qui ont été endommagés à la suite d'une utilisation incorrecte.
- e) Toute utilisation avec un dépassement du poids maximal en kg.
- f) Les harnais qui N'ONT PAS de marquages visibles précisant le numéro de série et le nom du constructeur, Checkmate Safety LLP.

Section 5.0

Ancrages, sauvetage, compatibilité et avertissements!**Ancrages**

Le chef de chantier doit s'assurer qu'il y a des points d'ancrage accessibles et suffisamment forts dans le cadre de travail afin d'avoir la certitude que tous les membres du personnel peuvent travailler en toute sécurité.

Il faut inspecter périodiquement tous les points d'ancrage pour s'assurer de leur robustesse et pour avoir la certitude qu'ils sont en mesure de résister à un impact de 15 kN.

Les points d'ancrage doivent se trouver au-dessus de la tête, dans la mesure du possible, et la zone qui se trouve au-dessous et au-dessus de ces points d'ancrage ne doit pas comporter d'obstruction et d'arêtes vives.

Le porteur de ce harnais doit chercher à se rattacher à un point d'ancrage qui se trouve le plus près possible de l'aire de travail et qui se situe le plus haut possible au-dessus de la tête, sans gêner ses mouvements. Le porteur doit toujours connaître le point d'attache dont il doit se servir. Si cela n'est pas immédiatement évident, il doit obtenir la confirmation du chef de chantier.

Avant tout mouvement, il faut toujours s'assurer que le rattachement au point d'ancrage est bien fixé.

Sauvetage et évaluation des risques

L'utilisateur ou un chef de chantier doit procéder à une planification appropriée et à une évaluation des risques. Il faut mettre en place un plan approprié de sauvetage pour minimiser la durée en suspension après une chute. Checkmate est en mesure d'offrir une gamme complète d'équipements de sauvetage adaptés à vos besoins.

Compatibilité

Ce harnais doit s'utiliser en respectant les descriptions figurant dans ce mode d'emploi pour obtenir une protection antichute et doit s'employer en association avec un moyen de rattachement qui limite à 6 kN les forces sur ce harnais et sur l'ancrage.

L'emploi de ce harnais est recommandé avec les produits suivants :

FAB – Enrouleur à rappel automatique

RL – Longe à rappel automatique

SAL – Longe avec absorbeur

PAL – Longe amortisseuse

ARG – Anti-chute coulisseau

PED – Dispositifs personnels d'évacuation

MRW – Treuils pilotés par une personne

En cas de doute, contactez votre représentant agréé Checkmate qui vous fournira des détails supplémentaires.

Avertissements !

Il faut lire et bien comprendre les consignes du constructeur avant l'inspection, l'installation ou l'utilisation de ce produit.

Ne vous en servez pas si vous pesez plus de 150 kg.

Utilisez uniquement des équipements homologués avec harnais.

Si vous avez des doutes en ce qui concerne certains points de ce manuel, vous devez tenter de trouver une personne compétente ou formée pour vous conseiller avant de vous servir de ce produit.

Consultez un médecin avant de vous servir de ce produit, si vous avez eu des lésions au niveau de la colonne vertébrale ou si vous souffrez de problèmes au niveau de la nuque ou du dos ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance.

Ne vous en servez jamais si vous avez bu ou si vous avez pris de la drogue.

Vous devez faire très attention en cas de soudage lors de l'utilisation de ce produit ; vous devez constamment protéger le harnais contre les projections et contre la chaleur.

Harnais de corps CheckRig PBH Pro

Mode d'emploi



Section 6.0

Fiche d'enregistrement

N° DE SERIE :

DATE :

CODE DE PRODUIT :

UTILISATEUR :

DATE	ETAT DU HARNAIS	INSPECTE PAR



Installateur agréé et société agréée d'entretien :

**CHECKMATE LIFTING & SAFETY LLP, Sheerness, Kent, Angleterre
 ME12 1PZ, R.-U. Tél : 44 (0)1795 580333 Télécopieur : 44 (0)1795 668280
 sales@checkmateuk.com www.checkmateuk.com**